

# 24"

ProLite E2475HDS

ProLite B2475HDS

| Инструкция по быстрой установке

| Stručný návod k instalaci

| Stručná příručka

**iiyama**

**Внимание:**

В мониторах находятся субстанции опасные для здоровья. В связи с этим пользователь обязан позаботиться о том, чтобы мониторы были утилизированы надлежащим образом.

RU

# ProLite E2475HDS

## | Инструкция по быстрой установке

### | Установка подставки

Монитор предназначен для использования с установленной подставкой (если не устанавливается на стене). Пожалуйста, установите подставку до начала эксплуатации.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Устанавливайте подставку на устойчивой поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или стать причиной травмы.
- Не прилагайте силу при установке монитора. Это может привести к его повреждению.
- Во избежания поражения электрическим током или повреждения оборудования отсоедините монитор от сетевой розетки до начала установки.

#### <Установка>

- 1 Положите монитор на стол стороной экрана вниз. Предварительно поместите на стол кусок мягкой ткани, чтобы экран монитора не поцарапался.



2 Вставьте монитор в стойку, как это показано на рисунке.

3 Прикрепите подставку к стойке монитора.



#### <Демонтаж>

- 1 Положите монитор на стол стороной экрана вниз. Предварительно поместите на стол кусок мягкой ткани, чтобы экран монитора не поцарапался.
- 2 Нажмите на внутренние крючки до полной возможности снять подставку.
- 3 Вставьте палочку в отверстие демонтажа и удалите подставку.



# ProLite B2475HDS

## | Инструкция по быстрой установке

### | Установка подставки

Монитор предназначен для использования с установленной подставкой (если не устанавливается на стене). Пожалуйста, установите подставку до начала эксплуатации.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устанавливайте подставку на устойчивой поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или стать причиной травмы.
- Не прилагайте силу при установке монитора. Это может привести к его повреждению.
- Во избежания поражения электрическим током или повреждения оборудования отсоедините монитор от сетевой розетки до начала установки.

### <Установка>

1 Положите монитор на стол стороной экрана вниз.

Предварительно поместите на стол кусок мягкой ткани, чтобы экран монитора не поцарапался.

2 Прикрепите подставку к стойке монитора.

3 Прикрепите подставку к стойке монитора при помощи болта и прижмите защелку.




### <Демонтаж>

1 Положите монитор на стол стороной экрана вниз.


Предварительно поместите на стол кусок мягкой ткани, чтобы экран монитора не поцарапался.

2 Отведите защелку болта и удалите болт и стойку.



### Транспортная защита

Установите монитор дисплеем к себе. Надавите на монитор сверху и одновременно подвиньте затвор вправо. Пожалуйста, не давите на поверхность дисплея, а только на корпус. Будьте осторожны, т.к. монитор может внезапно „отскочить“, обратно вверх, если не действовать как указано ранее.




транспортная защита

## | Органы управления и разъемы ProLite E2475HDS

- 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
- 2 КНОПКА МЕНЮ
- 3 КНОПКА + / ГРОМКОСТЬ (+)
- 4 ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ  
ГОЛУБОЙ: ОБЫЧНАЯ РАБОТА  
ОРАНЖЕВЫЙ: УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ
- 5 КНОПКА - / ECO (-)
- 6 КНОПКА АВТО (AUTO)
- 7 ДИНАМИКИ
- 8 АУДИОВХОД
- 9 15-ШТЫРЕВОЙ РАЗЪЕМ D-SUB (D-SUB)
- 10 24-ШТЫРЕВОЙ РАЗЪЕМ DVI-D (DVI-D)
- 11 РАЗЪЕМ HDMI (HDMI)
- 13 РАЗЪЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC IN)
- 14 ОТВЕРСТИЯ ЗАМКА БЕЗОПАСНОСТИ

Примечание:

Во избежание переноса монитора без вашего разрешения можно прикрепить замок и шнур безопасности/Kensington™.



### | Подключение монитора

1. Убедитесь в том, что и компьютер, и монитор выключены.
2. Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
3. Если предполагается использовать аудио-функции, подключите монитор к аудио-оборудованию с помощью аудио-кабеля.
4. Подключите сетевой шнур к разъему AC IN на мониторе. Подключите сетевой шнур к сетевой розетке переменного тока.

Примечание:

Сигнальные кабели, используемые для подключения монитора к компьютеру, могут различаться в зависимости от типа компьютера. Неправильное подключение может привести к серьезному повреждению и монитора, и компьютера. Кабель, поставляемый с монитором, предназначен для стандартного 15-штыревого разъема D-Sub. Если требуется специальный кабель, обратитесь к местному дилеру iiyama или в ближайший офис iiyama. Для подключения к компьютерам Macintosh обратитесь к местному дилеру iiyama или в ближайший офис iiyama для получения подходящего переходника. Убедитесь в том, что винты крепления разъемов надежно затянуты на обоих концах сигнального кабеля.

### Важное замечание:

#### | Установка правильного разрешения



Чтобы установить правильное разрешение (1920x1080), выберите автоматическое меню для автоматической настройки дисплея. Изображения, разрешение которых меньше 1920x1080 пикселей, отображаются с незначительно пониженным качеством, поскольку они автоматически подстраиваются (интерполируются) по размеру всего монитора. Поэтому рекомендуется использовать монитор в обычном режиме с разрешением 1920x1080 пикселей.

## | Органы управления и разъемы ProLite B2475HDS

- 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
- 2 КНОПКА МЕНЮ
- 3 КНОПКА + / ГРОМКОСТЬ (+)
- 4 ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ  
ГОЛУБОЙ: ОБЫЧНАЯ РАБОТА  
ОРАНЖЕВЫЙ: УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ
- 5 КНОПКА - / ECO (-)
- 6 КНОПКА АВТО (AUTO)
- 7 ДИНАМИКИ
- 8 АУДИОВХОД
- 9 15-ШТЫРЕВОЙ РАЗЪЕМ D-SUB (D-SUB)
- 10 24-ШТЫРЕВОЙ РАЗЪЕМ DVI-D (DVI-D)
- 11 РАЗЪЕМ HDMI (HDMI)
- 12 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ
- 13 РАЗЪЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC IN)
- 14 ОТВЕРСТИЯ ЗАМКА БЕЗОПАСНОСТИ

Примечание:

Во избежание переноса монитора без вашего разрешения можно прикрепить замок и шнур безопасности/Kensington™.



### | Подключение монитора

1. Убедитесь в том, что и компьютер, и монитор выключены.
2. Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
3. Если предполагается использовать аудио-функции, подключите монитор к аудио-оборудованию с помощью аудио-кабеля.
4. Подключите сетевой шнур к разъему AC IN на мониторе. Подключите сетевой шнур к сетевой розетке переменного тока.

Примечание:

Сигнальные кабели, используемые для подключения монитора к компьютеру, могут различаться в зависимости от типа компьютера. Неправильное подключение может привести к серьезному повреждению и монитора, и компьютера. Кабель, поставляемый с монитором, предназначен для стандартного 15-штыревого разъема D-Sub. Если требуется специальный кабель, обратитесь к местному дилеру iiyama или в ближайший офис iiyama. Для подключения к компьютерам Macintosh обратитесь к местному дилеру iiyama или в ближайший офис iiyama для получения подходящего переходника. Убедитесь в том, что винты крепления разъемов надежно затянуты на обоих концах сигнального кабеля.

### Важное замечание:

#### | Установка правильного разрешения

Чтобы установить правильное разрешение (1920x1080), выберите автоматическое меню для автоматической настройки дисплея. Изображения, разрешение которых меньше 1920x1080 пикселей, отображаются с незначительно пониженным качеством, поскольку они автоматически подстраиваются (интерполируются) по размеру всего монитора. Поэтому рекомендуется использовать монитор в обычном режиме с разрешением 1920x1080 пикселей.

Поздравляем с приобретением монитора фирмы iiyama. Мы желаем Вам многих радостных и занимательных моментов во время его использования.

Особенностью ЖК-технологии является допустимость наличия дефектных пикселов на ЖК-панели. Все ЖК-панели мониторов iiyama соответствуют классу II международного стандарта ISO 13406-2.

## Внимание!

Если количество дефектных пикселов на ЖК-панели не превышает допустимого значения по классу II международного стандарта ISO 13406-2, то это не является дефектом материала и не является поводом для ремонта или замены по гарантии. Необходимо все же помнить, что даже монитор фирмы iiyama принадлежит к разряду технической продукции, и также как все оборудование подвергается во время его производства и транспортировки определенному воздействию.

Более подробную информацию на эту тему Вы можете найти в прилагаемой к устройству сервисной карте, в которой находятся также решения наиболее часто встречающихся проблем. На правильное функционирование монитора могут влиять условия помещения, в котором находится монитор, неправильная его установка или неправильно подобранная графическая карта. В случае любого рода неполадок, мы и наши торговые партнеры всегда находимся в вашем распоряжении.

В случае вопросов или сомнений свяжитесь, пожалуйста, с локальным сервисным центром.

## Проверка монитора

Обязательно поставьте оригинальные драйверы для мониторов iiyama, установите правильное разрешение в мониторе (смотрите инструкцию) максимальную глубину цвета, как минимум 64000. Далее надо приступить к оптимизации изображения при помощи функции в меню OSD.

Гарантия не распространяется на следующие дефекты:

- | явные повреждения, причиненные продукту во время транспортировки;
- | повреждения или дефекты, явившиеся следствием форс-мажорных обстоятельств или внешнего воздействия (на прим. влажности, атмосферного воздействия, пыли и т.д.);
- | неправильное складирование и использование, например, несоблюдение мер предосторожности, указанных в инструкции; установка неправильного программного обеспечения;
- | повреждения устройства, вызванные вмешательством неавторизированных фирмой iiyama сервис инженеров;
- | механические повреждения, не являющиеся скрытыми транспортными недостатками; цветные пятна на экране, появившиеся в результате электромагнитного воздействия на монитор; перманентное изображение, явившееся результатом длительного пребывания недвижимой картинки на экране; редукция яркости подсветки фона дисплея TFT вследствие непрерывной эксплуатации (более чем 10 часов в сутки без использования специального защитного устройства);
- | в случае дисплеев LCD: максимально 0,0005% светящихся точек, на пример, 4 точки в разрешении 1024x768, однако не более двух точек в центре изображения.

Все что надо проверить до того как Вы позвоните в сервисный центр iiyama:

- | правильное подключение всех кабелей?
- | включено питание монитора?
- | перезагрузили ли Вы систему после установки оригинального драйвера монитора?
- | установлен правильный драйвер графической карты?
- | правильно ли Вы выбрали разрешение?
- | показывает ли монитор OSD на экране?
- | правильно ли яркость/контрастность Вы выбрали?
- | предусмотрены были все допускаемые толерантности?

Если были проверены все выше упомянутые пункты и изображение на мониторе не появляется, обратитесь пожалуйста в сервисный центр iiyama в Вашей стране:

Украина: 044 489-38-88 / Россия: список региональных сервисных центров – [www.iiyama.com/Russia\\_service](http://www.iiyama.com/Russia_service)

Подготовьте пожалуйста следующую информацию:

- | название модели\*
- | счет получен при покупке монитора
- | серийный номер монитора\* и заполненный гарантийный талон, с печатью продавца, названием и адресом компании, в которой была совершена покупка
- | номер телефона/факса по которому Вы будете доступны в течении дня
- | краткое описание возникшей с монитором проблемы
- \* на обратной стороне монитора «маркировочная табличка».

## Важное примечание!

Если во время проверки не было обнаружено никаких повреждений, покупатель обязуется покрыть полностью все расходы связанны с транспортом и проверкой.

Směrnice WEEE / OEEZ (Waste Electrical and Electronic Equipment / Odpadní Elektrická a Elektronická Zářízení) byla vytvořena se záměrem sjednotit sběr, využití a recyklaci systémy pro elektronický odpad v rámci členských států Evropské Unie. Opatření obsažená ve směrnici zavazují společnosti, které uvádějí na trh elektrická a elektronická zařízení, aby tato zařízení označovala symbolem přeškrtnutého odpadkového koše, a aby se finančně podílely na sběru a recyklaci opotřebeného zboží.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše, umístěný na výrobku nebo na jeho obalu, označuje, že podle směrnice o WEEE (2002/96/ES) a podle vnitrostátních právních předpisů o OEEZ, nemá být tento výrobek likvidován spolu s běžným komunálním odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen v místě zpětného odběru, např. poslednímu prodejci v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro zpětný odběr OEEZ.

Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví a vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Další informace o místech sběru vašeho OEEZ k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, poslední prodejce od kterého jste výrobek zakoupili nebo autorizovaný kolektivní systém pro zpětný odběr OEEZ.

Směrnice RoHS (Restriction of use of Hazardous Substances - Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ) je sesterská směrnice ke směrnici WEEE. Znemožňuje uvádět na trh v rámci EU nové výrobky obsahující škodlivé látky, jako například olovo, kadmium nebo chrom, v množstvích překračujících povolenou úroveň. Nejnovější obrazovky iiyama vyhovují těmto nařízením.

## ProLite E2475HDS

### | Stručný návod k instalaci

#### | Instalace stojanu

Monitor byl navržen k použití ve stojanu. Před použitím proto nejprve nainstalujte stojan. Jiná možnost použití je přímá instalace na stěnu/pracovní plochu.

#### UPOZORNĚNÍ


- Umístěte stojan na stabilní plochu. V případě pádu může monitor způsobit poranění osob nebo se může poškodit.
- Zabraňte prudkým nárazům do monitoru. Mohlo by dojít k jeho poškození.
- Před zahájením instalace odpojte monitor z el. sítě, zabráněte tak zasažení elektrickým proudem nebo poškození.

#### <Sestavení>

1 Položte monitor čelní plochou na stůl. Rozprostřete nejprve na stole měkkou textilii na ochranu před poškrábáním.

2 Zasuň držák do monitoru podle obrázkového návodu.

3 Zasuň stojan do držáku monitoru.





#### <Rozebrání>

1 Položte monitor čelní plochou na stůl. Rozprostřete nejprve na stole měkkou textilii na ochranu před poškrábáním.

2 Přidrž zatlačené vnitřní háčky a vytáhní stojan.

3 Zasuň závlačku do zabezpečovacího otvoru. Zatlač závlačku a odejmí držák.



# ProLite B2475HDS

## | Stručný návod k instalaci

### | Instalace stojanu

Monitor byl navržen k použití ve stojanu. Před použitím proto nejprve nainstalujte stojan. Jiná možnost použití je přímá instalace na stěnu/pracovní plochu.

#### UPOZORNĚNÍ

- Umístěte stojan na stabilní plochu. V případě pádu může monitor způsobit poranění osob nebo se může poškodit.
- Zabraňte prudkým nárazům do monitoru. Mohlo by dojít k jeho poškození.
- Před zahájením instalace odpojte monitor z el. sítě, zabráněte tak zasažení elektrickým proudem nebo poškození.

#### <Montáž>

1 Položte monitor čelní plochou na stůl. Rozprostřete nejprve na stole měkkou textilii na ochranu před poškrábáním.

2 Nasaděte stojan na držák monitoru.


3 Přišroubujejte stojan do držáku monitoru za pomocí šroubku a zatlač.



#### <Demontáž>


1 Položte monitor čelní plochou na stůl. Rozprostřete nejprve na stole měkkou textilii na ochranu před poškrábáním.

2 Odkloňte hlavičku šroubku směrem nahoru a odejměte šroubek a stojan.



#### Pojistka pro výškovou nastavitelnost

Položte monitor na stabilní povrch. Přidržte monitor za vrchní část a vyjměte ochrannou závlažku umístěnou ze zadu stojanu. Buďte opatrní – displej se může prudce zvednout nahoru.



Pojistka pro výškovou nastavitelnost

## | Ovládací prvky a konektory ProLite E2475HDS

1 TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

2 TLAČÍTKO MENU

3 + / HLASITOST (+)

4 NDIKÁTOR STAVU

MODRÁ: NORMÁLNÍ PROVOZ

ORANŽOVÁ: SPRÁVA NAPÁJENÍ

5 - / ECO (-)

6 TLAČÍTKO AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ (AUTO)

7 REPRODUKTORY

8 VSTUP AUDIO


9 KONEKTOR D-SUB MINI 15PIN (D-SUB)

10 KONEKTOR DVI-D-24PIN (DVI-D)

11 KONEKTOR HDMI (HDMI)

13 KONEKTOR NAPÁJENÍ (AC IN)

14 OTVOR BEZPEČNOSTNÍHO ZÁMKU



## Poznámka:

K monitoru můžete připojit bezpečnostní zámek Kensington™ a lanko a znemožnit tak přenesení monitoru bez vašeho vědomí.

## | Připojení monitoru

1. Vypněte počítač i monitor.
2. Připojte počítač k monitoru signálním kabelem.
3. Pokud používáte audiofunkce, připojte monitor ke zvukovému zařízení audiokabelem.
4. Připojte napájecí kabel k zásuvce AC IN na monitoru. Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení.

## Poznámka:

Signální kabely používané k připojení počítače a monitoru se mohou lišit podle typu počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození monitoru i počítače. Kabel dodaný s monitorem je standardní kabel D-Sub s 15pinovým konektorem. Jestliže je zapotřebí speciální kabel, kontaktujte místního prodejce nebo oblastní kancelář společnosti iiyama. V případě, že používáte počítače Macintosh, vyžádejte si u místního prodejce nebo v oblastní kanceláři iiyama vhodný adaptér. Nezapomeňte dotáhnout šrouby na obou koncích signálního kabelu.

## Důležitá poznámka:

## | Nastavení správného rozlišení

Správné rozlišení (1920×1080) nastavte pomocí funkce automatického nastavení displeje, která se nachází v auto menu. Návod k nastavení rozlišení také naleznete v příručce k PC. Při rozlišení nižším než 1920 X 1080 pixelů je v důsledku automatického roztažení (interpolace) obrazu na celou velikost monitoru, kvalita obrazu o něco nižší. Doporučujeme proto používat monitor v běžném režimu, v rozlišení 1920×1080 pixelů.

## | Ovládací prvky a konektory ProLite B2475HDS

1 TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

2 TLAČÍTKO MENU

3 + / HLASITOST (+)

4 NDIKÁTOR STAVU

MODRÁ: NORMÁLNÍ PROVOZ

ORANŽOVÁ: SPRÁVA NAPÁJENÍ

5 - / ECO (-)

6 TLAČÍTKO AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ (AUTO)

7 REPRODUKTORY

8 VSTUP AUDIO

9 KONEKTOR D-SUB MINI 15PIN (D-SUB)


10 KONEKTOR DVI-D-24PIN (DVI-D)

11 KONEKTOR HDMI (HDMI)

12 ÚCHYT NA KEBELY

13 KONEKTOR NAPÁJENÍ (AC IN)

14 OTVOR BEZPEČNOSTNÍHO ZÁMKU



### Poznámka:

K monitoru můžete připojit bezpečnostní zámek Kensington™ a lanko a znemožnit tak přenesení monitoru bez vašeho vědomí.

### | Připojení monitoru

1. Vypněte počítač i monitor.

2. Připojte počítač k monitoru signálním kabelem.

3. Pokud používáte audiofunkce, připojte monitor ke zvukovému zařízení audiokabelem.

4. Připojte napájecí kabel k zásuvce AC IN na monitoru. Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení.

### Poznámka:

Signální kabely používané k připojení počítače a monitoru se mohou lišit podle typu počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození monitoru i počítače. Kabel dodaný s monitorem je standardní kabel D-Sub s 15pinovým konektorem. Jestliže je zapotřebí speciální kabel, kontaktujte místního prodejce nebo oblastní kancelář společnosti iiyama. V případě, že používáte počítače Macintosh, vyžádejte si u místního prodejce nebo v oblastní kanceláři iiyama vhodný adaptér. Nezapomeňte dotáhnout šrouby na obou koncích signálního kabelu.

### Důležitá poznámka:

| Nastavení správného rozlišení

Správné rozlišení (1920×1080) nastavte pomocí funkce automatického nastavení displeje, která se nachází v auto menu. Návod k nastavení rozlišení také naleznete v příručce k PC. Při rozlišení nižším než 1920 X 1080 pixelů je v důsledku automatického roztažení (interpolace) obrazu na celou velikost monitoru, kvalita obrazu o něco nižší. Doporučujeme proto používat monitor v běžném režimu, v rozlišení 1920×1080 pixelů.

Dříve než budete kontaktovat svého prodejce nebo volat naší informační linku, pročtěte si, prosím, příručku uživatele, abyste se seznámili s Obrazovkovou nabídkou. V ní najeznete řadu nastavení a možností úprav, které vám umožní nejlepší využití obrazovky. Jelikož může stejný monitor, v závislosti na svém umístění, ukazovat rozdílný obraz, definovali výrobci obrazovek toleranční rozmezí pro jednotlivé specifikace, přičemž hodnoty ležící v těchto rozmezích jsou považovány za normální.

### Test obrazovky

Použijte prosím původní ovladače iiyama a nastavte pro grafickou kartu rozlišení doporučené pro daný monitor (viz příručka). Dále bude třeba nastavit nejvyšší dostupnou hodnotu pro kvalitu barev, a to nejméně 64 000 barev. Obraz pak můžete dále optimalizovat pomocí Obrazovkové nabídky.

Obrazovky iiyama splňují následující toleranční rozmezí:

- | Horizontální/vertikální poduškovité zkreslení: 2%
- | Natočení: 2mm
- | Lichoběžníkové zkreslení stran: 1,5%
- | Rovnoběžníkové zkreslení: 2%
- | Dopad paprsku: je považován za přijatelný, pokud jsou při zobrazení v doporučeném rozlišení čitelné i malé fonty (z technických důvodů je dopad paprsků mírně lepší ve středu obrazovky než na okrajích).
- | Defekty pixelů u LCD obrazovek: 5 sub-pixelů (max. 1 pixel na 1 mega-pixel rozlišení)
- | Konvergence: 0,3 mm

### Záruka

iiyama nabízí tříletou záruku na všechny modely!

Monitory iiyama jsou shodny se standardem druhé kategorie normy ISO 13406 -2.

Z ní jsou vyňaty následující obecné případy:

- | Poškození způsobené vyšší mocí.
- | Poškození způsobené nesprávným skladováním nebo užíváním, nesprávnou instalací nebo použitím chybného software.
- | Neodborné opravy, zásahy nebo modifikace zařízení.
- | Špatné zacházení nebo fyzické poškození, které nevzešlo ze skryté závady během přepravy, např.: změna sytosti barev zaviněná působením silného magnetického pole, „vypálení“ obrazu, snížení jasu/selhání LCD.
- | Prosvětlení způsobené nepřetržitým užíváním (více než 10 hodin denně bez spořiče obrazovky).
- | Defekty pixelů na TFT obrazovkách nepřesahující hranici 5 sub-pixelů nebo maximálně 1 pixel / 1 mega-pixel rozlišení.
- | Viditelné poškození způsobené přepravou (takové poškození musí být ihned písemně oznameno zasílateli a/nebo dodavateli).

Podrobné záruční podmínky najeznete na našich webových stránkách v sekci „Údržba“ („Service“).

Pokud jste zkontrolovali všechny uvedené body a přesto se Vám stále neobjevuje žádný obraz, kontaktujte operátory naší informační linky. Volejte na číslo +420 596 253 677, +420 596 253 670. Aktuální informace na servis iiyama najdete na stránce [www.iiyama.com/service](http://www.iiyama.com/service)

Dříve než zavoláte informační linku, připravte si prosím následující podklady:

- | číslo modelu\*
- | kupní doklad a sériové číslo\*
- | jméno, adresu a vyhovující datum (datum, čas) pro vyzvednutí k opravě
- | telefonní/faxové spojení, kde jste během dne k zastižení
- | krátký popis závady

\* viz identifikační štítek na zadní straně krytu.

### Důležitá poznámka!

Pokud nebude u vyzvednutého zařízení zjištěna žádná závada, může přepravní společnost požadovat náhradu administrativních a dopravních nákladů až do výše 109,- EUR a DPH.

Smernica WEEE / OEEZ (Waste Electrical and Electronic Equipment / Odpadové Elektrické a Elektronické Zariadenia) bola vytvorená so zámerom zjednotiť zber, využitie a recyklačné systémy pre elektronický odpad v rámci členských štátov Európskej Únie. Opatrenia obsiahnuté vo smernici zaväzujú spoločnosti, ktoré uvádzajú na trh elektrické a elektronické zariadenia, aby tieto zariadenia označovali symbolom preškrtnutého odpadkového koša, a aby sa finančne podielali na zbere a recyklácii opotrebovaného tovaru.



Symbol preškrtnutého odpadkového koša, umiestnený na výrobku alebo na jeho obale, oznamuje, že podľa smernice o WEEE (2002/96/ES) a podľa vnútroštátnych právnych predpisov o OEEZ, nemá byť tento výrobok likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom z domácností. Tento výrobok má byť vrátený v mieste spätného odberu, napr. poslednému predajcovi v rámci autorizovaného systému odberu jedného výrobku za jeden novo predaný podobný výrobok alebo v autorizovanom zbernom mieste pre spätný odber OEEZ.

Nevhodné nakladanie s týmto druhom odpadu by mohlo mať negatívny dopad na životné prostredie a ľudské zdravie a vaša spolupráca na správnej likvidácii tohto výrobku súčasne napomôže efektívному využíaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o miestach zberu vášho OEEZ k recyklácii vám poskytne miestny úrad vašej obce, predajca, od ktorého ste výrobok zakúpili alebo autorizovaný kolektívny systém pre spätný odber OEEZ.

Smernice RoHS (Restriction of use of Hazardous Substances - Obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach ) je sesterská smernica ku smernici WEEE. Znemožňuje uvádzať na trh v rámci EU nové výrobky obsahujúce škodlivé látky, ako napríklad olovo, kadmium alebo chróm, v množstvách prekračujúcich povolenú úroveň. Najnovšie obrazovky iiyama vyhovujú týmto nariadeniam.

## ProLite E2475HDS

|Stručná príručka

| Inštalácia podstavca

Monitor je navrhnutý na umiestnenie na podstavci. Ak monitor neinštalujete na stenu ani na stôl napevno, používajte vždy podstavec.

### UPOZORNĚNÍ

- Podstavec inštalujte na stabilnú podložku. Monitor by mohol pri páde spôsobiť úraz alebo by sa mohol poškodiť.
- Netlačte na monitor príliš veľkou silou. Monitor by sa mohol poškodiť.
- Odpojením monitora pred inštaláciou zabráňte úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu monitora.


### <Montáž>

1 Položte monitor na stôl prednou stranou nadol.

Umiestnením kúsku mäkkej tkaniny na stôl pod monitor zabráňte jeho poškriabaniu.

2 Zasun držiak do monitoru podľa obrazkoveho návodu.

3 Zasun stojan do držiaku monitoru.





### <Demontáž>

1 Položte monitor na stôl prednou stranou nadol.

Umiestnením kúsku mäkkej tkaniny na stôl pod monitor zabráňte jeho poškriabaniu.

2 Pridž zatlačené vnútorné hačiky a vytiahni stojan.

3 Zasun poistku do zabezpečujúceho otvoru. Zatlač poistku a odstráň držiak.



# ProLite B2475HDS

|Stručná príručka

| Inštalácia podstavca

Monitor je navrhnutý na umiestnenie na podstavci. Ak monitor neinštalujete na stenu ani na stôl napevno, používajte vždy podstavec.

## UPOZORNENÍ


- Podstavec inštalujte na stabilnú podložku. Monitor by mohol pri páde spôsobiť úraz alebo by sa mohol poškodiť.
- Netlačte na monitor príliš veľkou silou. Monitor by sa mohol poškodiť.
- Odpojením monitora pred inštaláciou zabráňte úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu monitora.

## <Montáž>

1 Položte monitor na stôl prednou stranou nadol. Umiestním kúska mäkkej tkaniny na stôl pod monitor zabráňte jeho poškriabaniu.

2 Nasad stojan na držiak monitoru.

3 Prišrobuju stojan do držiaku monitoru s pomocou šrobov a zatlač.




## <Demontáž>

1 Položte monitor na stôl prednou stranou nadol. Umiestním kúska mäkkej tkaniny na stôl pod monitor zabráňte jeho poškriabaniu.

2 Odkloň hlavičky šróbu smerom nahore a odstran šrobov a stojan.

## Poistka pre výškovu nastaviteľnosť

Polož monitor na stabilný povrch. Pridrž monitor za vrchnú časť a vyber ochrannú poistku umiestnenú na zadnej časti stojana. Budte opatrni-displej sa môže prudko zdvihnuť dohora.



Poistka pre výškovu nastaviteľnosť

## | Органы управления и разъемы ProLite E2475HDS

1 TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

2 TLAČÍTKO MENU

3 + / HLASITOSŤ (+)

4 INDIKÁTOR STAVU

MODRÁ: NORMÁLNÍ PROVOZ

ORANŽOVÁ: SPRÁVA NAPÁJENÍ

5 – / ECO (-)

6 TLAČÍTKO AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ (AUTO)

7 REPRODUKTORY

8 AUDIOVSTUP



9 15-PINOVÝ KONEKTOR D-SUB MINI (D-SUB)

10 24-PINOVÝ KONEKTOR DVI-D (DVI-D)

11 KONEKTOR HDMI (HDMI)

13 KONEKTOR NAPÁJANIA

14 OTVOR NA BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK



### Poznámka:

Pripevnením monitora pomocou bezpečnostného zámku a kábla Kensington™ zabráňte nedovolenému premiestneniu monitora.

### |Pripojenie monitora

1. Skontrolujte, či je počítač aj monitor vypnutý.

2. Pripojte počítač k monitoru pomocou dátového kabla.

3. Ak chcete používať zvukové funkcie, pripojte monitor k zvukovému zariadeniu pomocou audiokábla.

4. Pripojte napájací kábel ku konektoru napájania (AC IN) monitora. Pripojte druhý koniec napájacieho kabla k elektrickej sieti.

### Poznámka:

Konkrétné dátové káble použité na pripojenie monitora k počítaču sa môžu lísiť v závislosti od typu počítača. Nesprávne pripojenie môže spôsobiť vázne poškodenie monitora a počítača. Kábel dodávaný s monitorom je určený pre štandardný 15-pinový konektor D-Sub. Ak sa vyžaduje špeciálny kábel, obráťte sa na predajcu spoločnosti iiyama alebo miestne zastúpenie spoločnosti iiyama. Ak chcete pripojiť počítač Macintosh, obráťte sa so žiadostou o vhodný adaptér na miestneho predajcu spoločnosti iiyama alebo miestne zastúpenie spoločnosti iiyama. Skontrolujte, či sú upevňovacie skrutky na obidvoch koncoch dátového kabla pevne dotiahnuté.

### Dôležitá poznámka:

#### | Nastavenie správneho rozlíšenia

Ak chcete nastaviť správne rozlíšenie (1920×1080), vyberte z menu voľbu automatického nastavenia obrazovky. Obraz s rozlíšením nižším ako 1920×1080 pixelov sa zobrazí v mierne zníženej kvalite, pretože bude automaticky prispôsobený (pomocou interpolácie) na celú plochu obrazovky. Odporúčame preto používať monitor v bežnom režime s rozlíšením 1920×1080 pixelov.

## | Органы управления и разъемы ProLite B2475HDS

1 TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

2 TLAČÍTKO MENU

3 + / HLASITOSŤ (+)

4 INDIKÁTOR STAVU

MODRÁ: NORMÁLNÍ PROVOZ

ORANŽOVÁ: SPRÁVA NAPÁJENÍ

5 - / ECO (-)

6 TLAČÍTKO AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ (AUTO)

7 REPRODUKTORY

8 AUDIOVSTUP

9 15-PINOVÝ KONEKTOR D-SUB MINI (D-SUB)



10 24-PINOVÝ KONEKTOR DVI-D (DVI-D)

11 KONEKTOR HDMI (HDMI)

12 ÚCHYT NA KABEL

13 KONEKTOR NAPÁJANIA

14 OTVOR NA BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK



Poznámka:

Pripevnením monitora pomocou bezpečnostného zámku a kábla Kensington™ zabráňte nedovolenému premiestneniu monitora.

### |Pripojenie monitora

1. Skontrolujte, či je počítač aj monitor vypnutý.

2. Pripojte počítač k monitoru pomocou dátového kabla.

3. Ak chcete používať zvukové funkcie, pripojte monitor k zvukovému zariadeniu pomocou audiokábla.

4. Pripojte napájací kábel ku konektoru napájania (AC IN) monitora. Pripojte druhý koniec napájacieho kabla k elektrickej sieti.

Poznámka:

Konkrétnie dátové káble použité na pripojenie monitora k počítaču sa môžu lísiť v závislosti od typu počítača. Nesprávne pripojenie môže spôsobiť vázne poškodenie monitora a počítača. Kábel dodávaný s monitorom je určený pre štandardný 15-pinový konektor D-Sub. Ak sa vyžaduje špeciálny kábel, obráťte sa na predajcu spoločnosti iiyama alebo miestne zastúpenie spoločnosti iiyama. Ak chcete pripojiť počítač Macintosh, obráťte sa so žiadostou o vhodný adaptér na miestneho predajcu spoločnosti iiyama alebo miestne zastúpenie spoločnosti iiyama. Skontrolujte, či sú upevňovacie skrutky na obidvoch koncoch dátového kabla pevne dotiahnuté.

### Dôležitá poznámka:

#### | Nastavenie správneho rozlíšenia

Ak chcete nastaviť správne rozlíšenie (1920×1080), vyberte z menu voľbu automatického nastavenia obrazovky. Obraz s rozlíšením nižším ako 1920×1080 pixelov sa zobrazí v mierne zníženej kvalite, pretože bude automaticky prispôsobený (pomocou interpolácie) na celú plochu obrazovky. Odporúčame preto používať monitor v bežnom režime s rozlíšením 1920×1080 pixelov.

Skôr ako sa obráťte na predajcu alebo zavoláte na našu informačnú linku, prečítajte si používateľskú príručku, aby ste sa oboznámili s menu na obrazovke. V menu nájdete mnohé nastavenia a možnosti prispôsobenia umožňujúce dosiahnuť najlepšie zobrazenie. Tak ako môže ten istý monitor poskytovať rôzne zobrazenie v závislosti od svojho umiestnenia, definovali výrobcovia obrazoviek toleranciu pre jednotlivé špecifikácie, ktoré určujú rozsah hodnôt považovaný za normálny.

## Test obrazovky

Použite originálne ovládače iiyama a nastavte grafickú kartu podľa odporúčaného rozlíšenia monitora (pozrite príručku). Potrebujete tiež nastaviť najlepšiu možnú farebnú hĺbkmu, aspoň 64 000 farieb. Zobrazenie potom môžete optimalizovať pomocou menu na obrazovke.

Obrazovky iiyama spĺňajú nasledujúce tolerančné rozpätie:

- | Horizontálne/Vertikálne poduškovité skreslenie: 2%
- | Natočenie: 2mm
- | Lichobežníkové skreslenie strán: 1,5%
- | Rovnobežníkové skreslenie: 2%
- | Dopad lúčov je považovaný za priateľný, pokial sú pri zobrazení pri doporučenom rozlíšení čitateľné aj malé fonty (z technických dôvodov je dopad lúčov mierne lepší v strede obrazovky).
- | Defekty pixlov u LCD obrazoviek: 5 sub-pixlov (max 1 pixel na 1 mega-pixel rozlíšenia).
- | Konvergencia: 0,3 mm

## Záruka

iiyama ponúka trojročnú záruku na všetky modely!

Monitory iiyama sú zhodne so štandardom druhej kategórie normy ISO 13406-2.

Z reklamácie sú vyňaté nasledujúce všeobecné prípady:

- | Poškodenie spôsobené vyššou mocou.
- | Poškodenie spôsobené nesprávnym skladovaním, alebo používaním, nesprávnou inštaláciou, alebo použitím chybného software-u.
- | Neodborné opravy, zásahy, alebo modifikácia zariadenia.
- | Nesprávne zaobchádzanie alebo fyzické poškodenie, ktoré nebolo zapríčinené skrytou chybou počas prepravy, napr.: zmena sýtoti farieb zapríčinená pôsobením silného magnetického pola, „vypálenie“ obrazu, zníženie jasu / zlyhanie LCD.
- | Presvetlenie spôsobené neustálym používaním (viac ako 10 hod denne bez šetriča obrazovky).
- | Defekty pixlov na TFT obrazovkách nepresahujúce hranicu 5 sub-pixlov alebo maximálne 1pixel / 1 mega pixel rozlíšenia.
- | Viditeľné poškodenie spôsobené prepávou (takéto poškodenie musí byť okamžite písomne oznámené zasielateľovi, alebo dodávateľovi).

Ďalšie informácie týkajúce sa záručných podmienok nájdete na našej webovej stránke v časti Service (Služby).

Ak ste overili všetky vyššie uvedené body a obraz sa stále nezobrazil, zavolajte na našu informačnú linku, kde získate ďalšiu pomoc. Môžete volať na číslo +420 596 253 677, +420 596 253 670. Aktuálne informácie na servis iiyama nájdete na stránke [www.iiyama.com/service](http://www.iiyama.com/service)

Pred nahlásením chybných pixlov si pripravte nasledujúce informácie a evidenčné záznamy:

- | Číslo modelu\*
- | Pokladničný blok a sériové číslo\*
- | Názov a adresu vyzdvihnutia
- | Telefónne (faxové) číslo dostupné cez deň
- | Dátum, ktorý sa vám bude hodíť pre vyzdvihnutie (dátum, čas)
- | Krátky popis poruchy

\* Informáciu nájdete na identifikačnom štítku na zadnej časti krytu.

## Dôležitá poznámka!

Ak na vyzdvihnutom zariadení nebude nájdená po preskúšaní žiadna porucha, môže prepravná spoločnosť požadovať náhradu prepravných a administratívnych nákladov až do výšky 109 € + DPH.

*iiyama*

[www.iiyama.com](http://www.iiyama.com)